

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKILOMETROS (NOTA 3)							PÁGINA
			1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	38 400 km (24 000 mi)	
	CADA		I, L CADA 1.000 km (600 mi)							
CADENA DE TRANSMISION				I	I	I	I	I	I	139
BATERIA	MES		I	I	I	I	I	I	I	167
LIQUIDO DE FRENOS	MES I 2 ANOS * R		I	I	I	*R	I	I	*R	147
DESGASTE DE LASPAS- TILLAS DEL FRENO				I	I	I	I	I	I	149
SISTEMA DE FRENAJE			I		I		I		I	147
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO			I		I		I		I	183
* ENFOQUE DEL FARO			I		I		I		I	
LIQUIDO DE EMBRAGUE	MES I 2 ANOS * R		I	I	I	*R	I	I	*R	135
SISTEMA DE EMBRAGUE			I		I		I		I	135
SOPORTE LATERAL					I		I		I	151
* SUSPENSION			I		I		I		I	151
* TUERCAS, PERNOS Y DIS- POSITIVOS DE FIJACION			I		I		I		I	
** RUEDAS			I		I		I		I	
** COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION			I		I		I		I	

\*\* EN INTERES DE LA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA:

\* DEBERAN SER SERVIDOS POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS Y DATOS DE SERVICIO Y ESTE CUALIFICADO MECANICAMENTE. REFERIRSE AL MANUAL DE TALLER OFICIAL DE HONDA.

NOTAS: (1) Servir más frecuentemente cuando se conduzca en áreas polvorientas.

(2) Servir más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admisión abierta del todo.

(3) Para indicaciones superiores del cuentakilómetros, repetir a los intervalos de frecuencia aquí establecidos.