

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))						SEITE		
			JEWELTS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)		32 000 km (20 000 mi)	38 400 km (24 000 mi)
* KRAFTSTOFFSCHÄUCHE					I		I		I		
* KRAFTSTOFFFILTER									R		
* DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG			I		I		I		I	131	
* STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG					I		I		I		
LUFTFILTER		HINWEIS (1)			R		R		R	127	
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG		HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	137	
ZÜNDKERZEN				I	R	I	R	I	R	115	
* VENTILSPIEL			I		I		I		I	119	
MOTORÖL		JAHR	R		R		R		R	109	
MOTORÖLFILTER		JAHR	R		R		R		R	109	
* VERGASERABSTIMMUNG			I		I		I		I		
* VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	I	133	
KÜHLFLÜSSIGKEIT					I		I		*R	175	
* KÜHLER					I		I		I		
* KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE			I		I		I		I		