

Juego de levantaválvulas

La comprobación y ajuste del juego de levantaválvulas deberá efectuarse con el motor en frío.

1. Drene el refrigerante del radiador (véase la página 177).
2. Quite las cubiertas laterales izquierda y derecha y el asiento.
3. Cierre la válvula de combustible y quite el depósito de combustible. Quite los sombreretes de las bujías.
4. Desconecte el tubo de rebose del cuello de llenado del radiador.
5. Desconecte el acoplador de hilos del motor del ventilador del haz de conductores.
6. Afloje las abrazaderas de las mangueras superior e inferior del radiador.
7. Quite los pernos de montaje del radiador (1) y el radiador (2).

Ventilstößenspiel

Die Überprüfung und Einstellung des Ventilstößelspiels ist bei kaltem Motor vorzunehmen.

1. Das Kühlmittel vom Kühler ablassen (Siehe Seite 177).
2. Die beiden Seitendeckel und die Sitzbank entfernen.
3. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF) und den Kraftstofftank entfernen.
4. Die Überlaufleitung am Kühlereinfüllstutzen abtrennen.
5. Die Lüftermotorleitungsverbindung vom Kabelbaum lösen.
6. Die Kühlerschlauchbänder oben und unten lösen.
7. Die Kühlerbefestigungsschrauben (1) entfernen und den Kühler (2) abnehmen.