

4. Sacar el retenedor del elemento del filtro de aire (6), sacar el elemento (7) y tirarlo.
5. Instalar un nuevo elemento.
6. Instalar las piezas en el orden inverso al del desmontaje.

- 
4. Den Halter (6) des Luftfiltereinsatzes herausziehen. Den Einsatz (7) herausnehmen und wegwerfen.
  5. Den neuen Einsatz einsetzen.
  6. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.