

Copertoni — Controllare la pressione di gonfiaggio e che non siano usurati o danneggiati (pagg. 25—35).
Elettrolito batteria — Controllare il livello e rabboccare se necessario (pagg. 169—171).
Manopola gas — Controllare il funzionamento, il gioco e la disposizione del cavo (pag. 127).
Correggere o riparare se necessario.
Luci — Controllare che tutte le luci funzionino correttamente.
Catena trasmissione — Controllarne le condizioni e misurarne il lasco. Regolarlo se non è corretto.
Lubrificare la catena se sembra secca (pag. 141). Sostituirla se molto usurata o danneggiata.

Reifen — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seiten 25—35)
Batterieelektrolyt — Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen. (Seiten 169—171)
Vergaserbetätigung — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. (seite 127)
Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.
Beleuchtung — Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.
Antriebskette — Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung (Seite 141) oder sonstiger Strapazen überprüfen.