

Presión de aire en la suspensión delantera	Presión de aire en la suspensión trasera	Condiciones	
		Personas	Condiciones de conducción
20 kPa (0,2 kg/cm <sup>2</sup> , 3 psi)	200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> , 28 psi)	Una	Carretera normal o en ciudad
↓↑	↓↑	↓↑ Hasta la capacidad de carga del vehículo	↓↑ Carretera accidentada
60 kPa (0,6 kg/cm <sup>2</sup> , 9 psi)	400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> , 57 psi)		

Luftdruck vorne	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Personen/ Gepäck	Straßenverhältnisse
20 kPa (0,2 kg/cm <sup>2</sup> , 3 psi)	200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> , 28 psi)	Eine	Normale oder Stadtstraßen
↓↑	↓↑	↓↑ Bis zur Zuladungsgrenze	↓↑ Schlechte Straßen
60 kPa (0,6 kg/cm <sup>2</sup> , 9 psi)	400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> , 57 psi)		