

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Procéder à l'inspection préliminaire avant de prendre la route (page 76) à chaque période spécifiée dans le programme d'entretien.

I: Inspecter et nettoyer, ajuster, lubrifier ou remplacer au besoin.

C: Nettoyer, R: Remplacer, A: Ajuster, L: Lubrifier

POINT D'ENTRETIEN	FREQUENCE DE D'ENTRETIEN	CE QUI ARRIVE EN PREMIER	INDICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR (NOTE (3))				
			TOUS LES	1.000 km (600 mi.)	6.000 km (3.600 mi.)	12.000 km (7.200 mi.)	18.000 km (10.800 mi.)
• CONDUITE D'ALIMENTATION				I	I	I	
• CRÉPINE A CARBURANT			C	C	C	C	
• FONCTIONNEMENT DE POIGNEE DES GAZ			I	I	I	I	
• CARBURATEUR – STARTER				I	I	I	
FILTRE A AIR	NOTE (1)					R	Page 114
RENIFLARD (SW)	NOTE (2)		C	C	C		Page 124
BOUGIE D'ALLUMAGE			R	R	R		Page 102
• JEU AUX SOUPAPES			I	I	I	I	Page 106
HUILE MOTEUR	ANS	R	REEMPLACER TOUS LES 12.000 km (7.200 mi.)				Page 96
FILTRE D'HUILE MOTEUR	ANS	R	REEMPLACER TOUS LES 12.000 km (7.200 mi.)				Page 98
• REGIME DE RALENTI			I	I	I	I	Page 120
• SYNCHRONISATION DE CARBURATEUR			I	I	I	I	
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT				I	I	*R	
• ELEMENTS DU RADIATEUR				I	I	I	
• CONDUITES ET CONNEXIONS DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT			I	I	I	I	