

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección previa a la conducción (página 72) en cada período de mantenimiento programado.

I: Inspeccionar y limpiar, ajustar, lubricar y cambiar si fuese necesario.

C: Limpiar R: Cambiar A: Ajustar L: Lubricar

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE OCURRE PRIMERO	INDICACION DEL ODOMETRO (NOTA (3))				Referirse a
			1.000 km (600 mi.)	6.000 km (3.600 mi.)	12.000 km (7.200 mi.)	18.000 km (10.800 mi.)	
* TUBO DE COMBUSTIBLE				I	I	I	
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	
* FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR			I	I	I	I	
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I	I	I	
FILTRO DE AIRE		NOTA (1)				R	Página 115
RESPIRADERO DEL CARTER (SW)		NOTA (2)		C	C	C	Página 125
BUJIA				R	R	R	Página 103
* LUZ DE VALVULAS			I	I	I	I	Página 107
ACEITE DEL MOTOR		AÑO	R	CAMBIAR CADA 6.000 km			Página 97
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR		AÑO	R	CAMBIAR CADA 12.000 km			Página 99
* RALENTI DEL CARBURADOR			I	I	I	I	Página 121
* SINCRONIZACION DEL CARBURADOR			I	I	I	I	
REFRIGERANTE DEL RADIADOR				I	I	*R	
* NUCLEO DEL RADIADOR				I	I	I	
* CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I	I	I	I	