

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓	KILOMETERSTAND (HINWEIS (3))				Siehe
			1.000 km (600 mi.)	6.000 km (3.600 mi.)	12.000 km (7.200 mi.)	18.000 km (10.800 mi.)	
		JEWELS	ALLE 1.000 km				
	ANTRIEBSKETTE						Seite 147
	BATTERIE	MONAT	I	I	I	I	Seite 154
	BREMSFLÜSSIGKEIT (VORNE)	MONAT 2 JAHRE	I	I	I	*R	Seite 127
	BREMSBELAGVERSCHLEISS			I	I	I	Seite 129,135
	BREMSSYSTEM		I	I	I	I	Seite 127-135
*	BREMSLICHTSCHALTER		I	I	I	I	
*	SCHWEINWERFEREINSTELLUNG		I	I	I	I	
	KUPPLUNG		I	I	I	I	Seite 123
	SEITENSTÄNDER			I	I	I	Seite 137
*	FEDERUNG		I	I	I	I	
*	MÜTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE		I	I	I	I	
**	RÄDER		I	I	I	I	
**	LENKKOPFLAGER		I	I	I	I	

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONA-WERKSTATTHANDBUCH.

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

HINWEIS: (1) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(2) Häufiger reinigen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.

(3) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsabstände sinngemäß wiederholen.