

Bujías

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9	X24EPR-U9
Para el clima frío (inferiores a 5°C)	DPR7EA-9	X22EPR-U9
Para la conducción de gran velocidad extendida	DPR9EA-9	X27EPR-U9

1. Quite el conductor de la bujía y saque la bujía mediante la llave especial provista en la bolsa de herramientas.

Zündkerzen

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9	X24EPR-U9
Für Fältklima (unter 5°C)	DPR7EA-9	X22EPR-U9
Pour la conduite de grande vitesse excessive	DPR9EA-9	X27EPR-U9

1. Aiehen Sie die Zündkabel ab und schrauben Sie jede Zündkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.