

## EQUIPOS Y CONTROLES

### Localización de los controles

- (1) Indicador de velocidad
- (2) Interruptor del encendido
- (3) Tacómetro
- (4) Palanca del freno delantero
- (5) Puño de mando de acelerador
- (6) Interruptor de parada del motor
- (7) Pedal del freno trasero
- (8) Descansapié
- (9) Pedal de arranque de pie
- (10) Palanca de embrague
- (11) Interruptor del faro delantero/interruptor conmutador del haz de faro (arriba)  
Control de señales de cruce (centro)  
Botón de bocina (abajo)
- (12) Tapa de llenador de combustible
- (13) Pedal de cambio.

## EQUIPMENT ET

## COMMANDES

### Emplacement des commandes

- (1) Compteur de vitesse
- (2) Interrupteur d'allumage
- (3) Compte-tours
- (4) Levier de frein avant
- (5) Poignée des gaz
- (6) Bouton d'arrêt du moteur
- (7) Pédale de frein arrière
- (8) Repose-pieds
- (9) Kick de démarrage
- (10) Levier d'embrayage
- (11) Interrupteur de phare/Inverseur code-phare (en haut)  
Commande d'avertisseur sonore (en bas)
- (12) Bouchon du trou de remplissage d'essence
- (13) Pédale de changement de vitesse

## AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE

### Anordnung der Bedienungselemente

- (1) Geschwindigkeitsmesser
- (2) Zündschloß
- (3) Drehzahlmesser
- (4) Vorderrad-Handbremshebel
- (5) Gasdrehgriff
- (6) Motorabschalter
- (7) Hinterrad-Bremspedal
- (8) Fußrasten
- (9) Kickstarter
- (10) Kupplungshebel
- (11) Schalter für Scheinwerfer/Scheinwerfer-Abblendschalter (oben)  
Blinklichtschalter (mitten)  
Hupenkopf (unten)
- (12) Benzineinfüllverschluß
- (13) Gangschalthebel