

## PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (page 72) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier

ELEMENT	FREQUENCE	QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER	LECTEUR DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 3)				VOIR
		TOUS LES	1.000 km (600 mil)	6.000 km (3.750 mil)	12.000 km (7.500 mil)	18.000 km (11.250 mil)	
* CONDUITS D'ESSENCE			I	I	I		
FILTRE A ESSENCE		C	C	C	C		
* FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS		I	I	I	I		
* STARTER DU CARBURATEURS			I	I	I		
FILTRE A AIR	NOTE 1		C	C	C		Page 119
BOUGIES			I	R	I		Page 111
* JEU DE SOUPAPES		I	I	I	I		Page 115
HUILE MOTEUR	ANS	C	REEMPLACER TOUS les 3.000 km				Page 101
FILTRE HUILE-MOTEUR	ANS	C	NETTOYER TOUS les 3.000 km				Page 103
* ROTOR DE FILTRE HUILE-MOTOR				C			Page 107
* DECOMPRESSEUR DE DEMARREUR		I	I	I	I		
* TENSION DE CHAINE A CAMES		A	A	A	A		Page 125
* RALENTI DE CARBOURATEUR		I	I	I	I		