

Carburador

Velocidad de Marcha en Vacío:

NOTA:

- **No intente compensar los defectos en otros sistemas por ajuste de carburador. Vea a su representante autorizado de Honda para ajustes de carburador regularmente planificados.**
 - **El motor tiene que estar caliente para el ajuste preciso de la marcha en vacío.**
1. **Caliente el motor, cambie a neutral y mantenga la motocicleta en posición vertical.**
 2. **Ajuste la velocidad de marcha en vacío con el tornillo de tope de acelerador (1).**
- VELOCIDAD DE MARCHA EN VACIO: 1.300 ± 100 rpm**

Vergaser

Leerlauf:

HINWEIS:

- **Versuchen Sie nicht Defekte in den anderen Systemen durch Vergasereinstellung abzugleichen. Suchen Sie Ihren autorisierten Honda Händler auf, um planmäßige Vorgasereinstellungen durchzuführen.**
 - **Für eine genaue LeerlaufEinstellung muß der Motor warm sein.**
1. **Den Motor warmlaufen lassen, auf Leerlauf schalten und das Motorrad aufrecht halten.**
 2. **Die Leerlaufdrehzahl mit der Gasanschlag-Stellschraube (1) einstellen.**
- LEERLAUFDREHZAHl: 1.300 ± 100 U/m**