

Recomendações sobre os pneus

A pressão correta dos pneus proporciona uma melhor estabilidade, conforto e segurança ao dirigir além de uma maior durabilidade dos pneus.

Verifique a pressão dos pneus freqüentemente e ajuste, se necessário.

NOTA

Verifique a pressão com os pneus FRIOS, antes de utilizar a motocicleta

PRESSÃO DOS PNEUS (FRIOS)	
1 ou 2 pessoas	diant. e tras.: 21 psi (1,50 kg/cm ²)
Medida dos pneus	Dianteiro: 3.00 x 21 - 4 PR Traseiro: 4.60 x 17 - 4 PR

Verifique se há cortes, pregos ou outros objetos encravados nos pneus. Dirija-se a uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus e câmaras de ar e para balancear as rodas.

CUIDADO

- * *Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até saírem dos aros, danificando as válvulas das câmaras de ar.*
- * *Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu-solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *O uso de pneus com medidas diferentes das recomendadas podem afetar negativamente a dirigibilidade da motocicleta.*
- * *Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de uso.*

Profundidade mínima dos sulcos
dianteiro e traseiro: 3,0 mm