

## Partida e funcionamento

### Inspeção antes do uso

Inspeccione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas poucos minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte nas páginas indicadas os procedimentos de serviço.

1. Nível de óleo do motor - verifique e complete, se necessário (págs. 24 e 25). Observe se há vazamentos.
2. Nível de combustível - abasteça quando necessário (págs. 22 e 23). Verifique se há vazamentos.
3. Freios - verifique o funcionamento. Ajuste a folga da alavanca do freio dianteiro e do pedal do freio traseiro (págs. 57 a 59).
4. Pneus - verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (págs. 26 e 27).
5. Corrente de transmissão - verifique as condições de uso e a folga (págs. 61 a 64). Ajuste e lubrifique, se necessário
6. Acelerador - verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 51).

7. Eletrólito da bateria - verifique o nível e complete, se necessário, somente com água destilada (págs. 71 e 73).
8. Sistema elétrico - verifique se o farol, a lanterna traseira, a luz de freio, as sinaleiras, as lâmpadas do painel e a buzina funcionam corretamente.
9. Interruptor do motor - verifique o funcionamento (pág. 17).

Corrija qualquer anormalidade antes de sair com a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.

***\* Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.***