

## Suspensão traseira

Verifique a suspensão traseira periodicamente, observando os seguintes itens:

1. Embuchamento do garfo traseiro - Com a motocicleta apoiada no suporte lateral, force a roda lateralmente. Verifique assim se existem folgas nas buchas e nos rolamentos ou se o eixo de articulação está solto.
2. Verifique se o amortecedor traseiro apresenta vazamentos. Pressione a suspensão traseira para baixo e verifique se as articulações do sistema PRO-LINK estão com folga excessiva ou desgaste.
3. Verifique todos os pontos de fixação dos componentes da suspensão. Certifique-se que estejam em perfeito estado e seguros.

### CUIDADO

*\* Se algum componente da suspensão estiver danificado ou gasto, consulte uma concessionária HONDA para efetuar os reparos necessários.*

Lubrifique as articulações do sistema PRO-LINK somente com graxa à base de bissulfeto de molibêdnio ( $\text{MoS}_2$ ).

A lubrificação deve ser efetuada a cada 6000 km. Caso a motocicleta seja utilizada constantemente em terrenos com muita poeira ou lama, a lubrificação deve ser mais frequente.

