

Ref.	Descrição	Função
1	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta.
2	Hodômetro total	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
3	Luz indicadora das sinaleiras (amarela)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
4	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor.
5	Faixa vermelha do tacômetro	Indica o limite máximo de rotações do motor. Nas acelerações evite que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha. ATENÇÃO: o motor pode sofrer sérias avarias caso o ponteiro do tacômetro ultrapasse a faixa vermelha.
6	Botão de zeragem do hodômetro parcial	Faz o hodômetro parcial retornar a zero. Gire o botão no sentido indicado
7	Hodômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
8	Luz indicadora de ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto
9	Luz indicadora de farol alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho de luz alta