

COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)

FREIOS

Freio dianteiro

Esta motocicleta está equipada com freio dianteiro a disco de acionamento hidráulico. À medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível do fluido abaixa, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem feitos, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. O sistema do freio deve ser inspecionado periodicamente para assegurar-se de que não há vazamentos. Se a folga da alavanca do freio tornar-se excessiva e o desgaste das pastilhas não exceder o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema e o mesmo deve ser sangrado. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para efetuar este serviço.

Nível do fluido do freio



- * O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave a área atingida com bastante água. Se os olhos forem atingidos procure assistência médica.
- * **MANTENHA O FLUIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

ATENÇÃO

- * Manuseie o fluido do freio com cuidado, pois ele pode danificar a pintura, peças plásticas, as lentes dos instrumentos e a fiação em caso de contato.
- * Certifique-se que o reservatório está em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.
- * Use somente fluido para freio que atenda às especificações DOT 4.
- * Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc) no reservatório do fluido do freio. Limpe o reservatório externamente antes de retirar a tampa.