

Verifique se o nível do fluido do freio está acima da marca de nível inferior (1) com a motocicleta na posição vertical.  
Abasteça o reservatório com fluido recomendado sempre que o nível do fluido estiver próximo da marca inferior.  
Remova os parafusos (2), a tampa do reservatório (3), a placa (4) e o diafragma (5).  
Abasteça o reservatório com o fluido do freio recomendado até atingir a marca de nível superior (6). Reinstale o diafragma, a placa e a tampa do reservatório, apertando os parafusos firmemente.

### Outras verificações

Certifique-se que não há vazamentos.  
Verifique se a mangueira e as conexões estão deterioradas ou com rachaduras.

- (1) Marca de nível inferior
- (2) Parafusos
- (3) Tampa do reservatório
- (4) Placa
- (5) Diafragma
- (6) Marca de nível superior

