

## Verificação do nível de óleo

Verifique o nível de óleo diariamente antes de conduzir a motocicleta.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).

1. Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta durante alguns minutos.
2. Desligue o motor e apoie a motocicleta de modo que ela fique em posição vertical em um local plano.
3. Remova o medidor do nível de óleo (1). Limpe-o com um pano seco e reinstale-o sem rosquear. Remova o medidor novamente e verifique o nível de óleo. O nível de óleo deve estar entre as marcas superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).
4. Se necessário, adicione o óleo recomendado até a marca de nível superior. Não encha além da marca superior.
5. Reinstale o medidor. Ligue o motor e certifique-se que não há vazamentos.

- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior

## ATENÇÃO

- \* Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.
- \* Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.
- \* A verificação do nível de óleo deve ser feita sempre com a motocicleta na posição vertical, caso contrário causará leitura imprecisa e poderá ter como consequência excesso de óleo no motor e vazamento de óleo excedente pelo tubo do respiro do motor.

