

FUNCIONAMENTO

INSPEÇÃO ANTES DO USO



Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.

Inspezione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. **NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR** - Verifique o nível e complete, se necessário (pág. 23). Verifique se há vazamentos.
2. **NÍVEL DE COMBUSTÍVEL** - Abasteça o tanque, se necessário (pág. 19). Verifique se há vazamentos.
3. **FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO** - Verifique o funcionamento; certifique-se que não há vazamentos de fluido. Verifique o desgaste das pastilhas/sapatas e ajuste a folga do freio traseiro, se necessário (págs. 12, 70 e 71).

4. **PNEUS** - Verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 20).
5. **CORRENTE DE TRANSMISSÃO** - Verifique as condições de uso e a folga (pág. 57). Ajuste e lubrifique, se necessário.
6. **ACELERADOR** - Verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 53).
7. **ELETROLITO DA BATERIA** - Verifique o nível e complete, se necessário, somente com água destilada (pág. 72).
8. **SISTEMA ELÉTRICO** - Verifique se o farol, a lâmpada de posição, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel de instrumentos e a buzina funcionam corretamente.
9. **INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA** - Verifique o funcionamento (pág. 25).
10. **CAVALETE LATERAL** - Verifique o funcionamento e o desgaste do apoio de borracha (pág. 65).
Corrija qualquer anormalidade antes de dirigir a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.