

TABELA DE MANUTENÇÃO

Esta tabela é baseada em motocicletas submetidas a condições normais de uso. As motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

Item	Operações	Período				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cada...km	
Tanque e tubulações	Verificar		■	■	3.000	—
Filtro de combustível	Limpar	■	■	■	3.000	—
Acelerador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	53
Afogador	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	—
Filtro de ar	Limpar (obs. 2)		■	■	3.000	49
Vela de ignição	Limpar e ajustar		■	■	3.000	52
	Trocar				9.000	52
Folga das válvulas	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	—
Óleo do motor	Trocar (obs. 1)	■	■	■	1.500	50
Tela do filtro de óleo	Limpar	■	■	■	1.500	—
Filtro centrífugo de óleo	Limpar			■	6.000	—
Carburador	Regular a marcha lenta	■	■	■	3.000	56
	Limpar			■	6.000	—
Tensor da corrente de comando	Ajustar	■	■	■	3.000	—
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	1.000	57
Guia da corrente de transmissão	Verificar		■	■	3.000	—
Mangueiras de freio	Verificar	■	■	■	3.000	—