

5. Instale o filtro de tela, a mola e o bujão de drenagem. Aperte o bujão de drenagem de acordo com o torque especificado.  
TORQUE: 15 N.m (1,5 kg.m)
6. Abasteça o motor com aproximadamente 1,1 litros de óleo recomendado (pág. 22).
7. Instale o medidor do nível de óleo.
8. Dê partida no motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 2 a 3 minutos
9. Desligue o motor e verifique se o nível de óleo atinge a marca superior do medidor, com a motocicleta em posição vertical. Se isto não ocorrer, complete o nível do óleo. Observe se não há vazamentos de óleo.

## NOTA

Desfaça do óleo usado de modo que seja compatível com a preservação do meio ambiente. Nós sugerimos que o óleo usado seja colocado em um recipiente selado e levado para o posto de reciclagem. Não jogue o óleo usado em ralo de esgoto ou na terra.

## CUIDADO

O óleo usado do motor pode causar câncer na pele se deixar em contato com a pele por períodos prolongados. Embora esse perigo só exista quando você manusear óleo usado diariamente. Mesmo assim, ainda é aconselhável que você lave suas mãos completamente com sabão e água o mais rápido possível após manusear óleo usado.