

5. Certifique-se que a arruela de vedação está em bom estado. Instale a vela manualmente até que a arruela de vedação encoste no cilindro. Dê o aperto final (1/2 volta para vela nova e 1/8 - 1/4 de volta para vela usada) utilizando a chave de vela. Não aperte a vela excessivamente.
6. Reinstale o supressor de ruídos na vela.

ATENÇÃO

- * A vela de ignição deve ser apertada corretamente. Uma vela folgada pode provocar superaquecimento do motor, danificando-o.
- * Nunca use vela de grau térmico diferente da especificada. Isto pode resultar em graves danos ao motor.

ACELERADOR

Inspeção dos cabos

Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente da posição totalmente aberta até a totalmente fechada em todas as posições do guidão. Inspeccione as condições dos cabos do acelerador, desde a manopla até o carburador. Se os cabos estiverem partidos, torcidos ou colocados de forma incorreta, deverão ser substituídos ou colocados na posição correta.

Verifique a tensão dos cabos com o guidão totalmente virado para esquerda e para direita. Lubrifique os cabos do acelerador com óleo de boa qualidade para impedir um desgaste prematuro e corrosão.

! CUIDADO

Para uma pilotagem segura e respostas rápidas do motor, os cabos do acelerador devem ser lubrificados, ajustados e dispostos corretamente. Para sua segurança recomendamos que estes serviços sejam executados em uma concessionária HONDA.