

SUSPENSÃO TRASEIRA

Verifique a suspensão traseira periodicamente, observando os seguintes itens:

1. Embuchamento do garfo traseiro: com a motocicleta apoiada no cavalete lateral, force a roda lateralmente para verificar se existem folgas nos rolamentos e buchas do garfo traseiro ou se o eixo de articulação está solto.
2. Verifique se o amortecedor traseiro apresenta vazamentos de óleo. Pressione a suspensão traseira para baixo e verifique se as articulações do sistema PRO-LINK estão com folga excessiva ou desgaste.
3. Verifique todos os pontos de fixação dos componentes da suspensão. Certifique-se de que estejam em perfeito estado e apertados corretamente.

NOTA

Se algum componente da suspensão estiver danificado ou gasto, procure seu concessionário Honda para fazer uma inspeção mais detalhada.



- * O conjunto do amortecedor traseiro contém nitrogênio sob pressão em seu interior. Não desmonte, desconecte ou repare o amortecedor; uma explosão causando sérios acidentes pode ocorrer.
- * A perfuração ou exposição do amortecedor às chamas pode resultar em explosão com graves conseqüências.
- * Os serviços de reparo e substituição do amortecedor devem ser executados somente nas concessionárias HONDA, com ferramentas especiais e equipamentos de segurança.
- * Os componentes da suspensão traseira estão diretamente relacionados com a segurança e sua concessionária Honda está qualificada para determinar se há necessidade ou não de substituir ou reparar as peças.