

## BATERIA

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas internas da bateria.

Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito ou a bateria estiver com pouca carga, dificultando a partida ou causando problemas no sistema elétrico de sua motocicleta, consulte uma concessionária HONDA.

### Eletrólito da bateria

A bateria está localizada atrás da tampa lateral direita.

Remova a tampa lateral direita para verificar o nível do eletrólito da bateria. O nível do eletrólito deve ser mantido entre as marcas superior (1) e inferior (2) gravadas na carcaça da bateria.

Se o nível do eletrólito estiver próximo ou abaixo da marca inferior, retire o parafuso (4) e abra a alça de fixação da bateria (5). Desconecte o tubo de respiro da bateria. Desconecte primeiro o terminal negativo (-) e em seguida o terminal positivo (+) e remova a

bateria da motocicleta.  
Remova as tampas de reabastecimento (3) e adicione água destilada até atingir a marca de nível superior, utilizando um funil de plástico ou uma pequena seringa.



- (1) Marca superior
- (2) Marca inferior
- (3) Tampas
- (4) Parafuso
- (5) Alça de fixação