


Réservoir d'essence

La capacité du réservoir d'essence y compris la réserve est de:

23 l

Pour ouvrir le bouchon de réservoir (1), ouvrir la trappe du bouchon (2), introduire la clé de contact (3) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bouchon de réservoir se soulève de lui-même et peut être retiré.



- (1) Bouchon de remplissage d'essence
- (2) Trappe du bouchon
- (3) Clé de contact
- (4) Goulot de remplissage

Pour fermer le bouchon de réservoir, mettre l'ergot du bouchon en regard de la fente du goulot de remplissage (4).

Enfoncer le bouchon de réservoir dans le goulot de remplissage jusqu'à ce qu'il s'encliquette et se verrouille. Retirer la clé et fermer la trappe du bouchon.

Utiliser de l'essence sans plomb ou à faible teneur en plomb avec un indice d'octane recherche de 91 ou plus. Nous vous recommandons d'utiliser de l'essence sans plomb car elle produit moins de dépôts dans le moteur et sur les bougies d'allumage et prolonge la durée de vie des composants du système d'échappement.

PRECAUTION

* Si un "cognement" ou un "cliquetis" se produit alors que le régime moteur est stable sous une charge normale, changer de marque d'essence. Si le cognement ou le cliquetis persiste, s'adresser à un concessionnaire Honda. A défaut, ceci serait considéré comme un cas de mauvaise utilisation et les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie limitée Honda.