

(Ref. Nr.) Beschrijving	Functie
(1) Snelheidsmeter	Geeft de snelheid aan.
(2) Kilometer teller	Geeft het totale aantal gereden kilometers aan.
(3) Digitale tochtmeter	Geeft het aantal gereden kilometers per tocht aan. Toont de huidige tijd. Toont de verstreken tijd per tocht. (zie blz. 36)
(4) Toerenteller	Geeft het motortoerental aan.
(5) Rode zone van toerenteller	Laat de toerentellernaald nooit in het rode bereik komen, zelfs niet als de motor is ingereeden. LET OP * Draaien van de motor boven het aanbevolen maximale toerental (begin van de rode zone van de toerenteller) kan de motor beschadigen.
(6) Koelvloeistof temperatuurmeter	Geeft de koelvloeistof temperatuur aan (zie blz. 13).
(7) Richtingaanwijzer indicator (groen)	Knippert gelijktijdig met de richtingaanwijzer.

11

(Ref. Nr.) Beschrijving	Functie
(1) Snelheidsmeter	Geeft de snelheid aan.
(2) Kilometer teller	Geeft het totale aantal gereden kilometers aan.
(3) Digitale tochtmeter	Geeft het aantal gereden kilometers per tocht aan. Toont de huidige tijd. Toont de verstreken tijd per tocht. (zie blz. 36)
(4) Toerenteller	Geeft het motortoerental aan.
(5) Rode zone van toerenteller	Laat de toerentellernaald nooit in het rode bereik komen, zelfs niet als de motor is ingereeden. LET OP * Draaien van de motor boven het aanbevolen maximale toerental (begin van de rode zone van de toerenteller) kan de motor beschadigen.
(6) Koelvloeistof temperatuurmeter	Geeft de koelvloeistof temperatuur aan (zie blz. 13).
(7) Richtingaanwijzer indicator (groen)	Knippert gelijktijdig met de richtingaanwijzer.

11