



Basisdisplay

1. Als het kontaktslot in de stand ON wordt gedraaid, zal de digitale tochtmeter even kort alle functies en digitale segmenten tonen zodat u kunt controleren of de display goed funktioneert.



2. Nadat de accu werd vervangen, zal de digitale tochtmeter eerst even alle functies en digitale segmenten testen, en vervolgens "1:00" in de klokfunctie op het display tonen waarbij de minutenaanduiding zal knipperen. Dit betekent dat alle in het geheugen van de tochtmeter geregistreerde gegevens, alsmede de verstreken tijd en klokinstelling zijn gewist.



De digitale tochtmeter kan niet in een gewenste functie worden geschakeld terwijl de minutenaanduiding knippert in de CLOCK functie. Voor het instellen van de meter in een bepaalde functie, dient eerst op de RESET-TIME toets te worden gedrukt. Hierdoor zal tijdelijk in de CLOCK functie worden geschakeld, waardoor u de gewenste functie kunt kiezen.



37

Basisdisplay

1. Als het kontaktslot in de stand ON wordt gedraaid, zal de digitale tochtmeter even kort alle functies en digitale segmenten tonen zodat u kunt controleren of de display goed funktioneert.



2. Nadat de accu werd vervangen, zal de digitale tochtmeter eerst even alle functies en digitale segmenten testen, en vervolgens "1:00" in de klokfunctie op het display tonen waarbij de minutenaanduiding zal knipperen. Dit betekent dat alle in het geheugen van de tochtmeter geregistreerde gegevens, alsmede de verstreken tijd en klokinstelling zijn gewist.

De digitale tochtmeter kan niet in een gewenste functie worden geschakeld terwijl de minutenaanduiding knippert in de CLOCK functie. Voor het instellen van de meter in een bepaalde functie, dient eerst op de RESET-TIME toets te worden gedrukt. Hierdoor zal tijdelijk in de CLOCK functie worden geschakeld, waardoor u de gewenste functie kunt kiezen.



37