

- Door de RESET-TRIP gedurende langer dan een seconde ingedrukt te houden, zal de ingestelde afstand opnieuw worden getoond.



- Als de ingestelde afstand wordt overschreden, zal de meter de afstand gaan optellen met een minteken (“-”) voor de aanduiding.



40

- Door de RESET-TRIP gedurende langer dan een seconde ingedrukt te houden, zal de ingestelde afstand opnieuw worden getoond.



- Als de ingestelde afstand wordt overschreden, zal de meter de afstand gaan optellen met een minteken (“-”) voor de aanduiding.




40

Klok


De 12-uurs klok toont uren en minuten tot aan 12 : 59 zonder daarbij “AM” of “PM” te vermelden.

Terugstellen:

1. Druk op de MODE-TIME toets. “CLOCK” zal op het display worden getoond.



2. Druk de ADJUST toets in, en vervolgens direkt daarna de RESET TIME toets. Houd beide toetsen vervolgens minstens een seconde gelijktijdig ingedrukt. De minutenaanduiding zal in het display gaan knipperen.




Klok

De 12-uurs klok toont uren en minuten tot aan 12 : 59 zonder daarbij “AM” of “PM” te vermelden.

Terugstellen:

1. Druk op de MODE-TIME toets. “CLOCK” zal op het display worden getoond.



2. Druk de ADJUST toets in, en vervolgens direkt daarna de RESET TIME toets. Houd beide toetsen vervolgens minstens een seconde gelijktijdig ingedrukt. De minutenaanduiding zal in het display gaan knipperen.

