


3. Druk op de UP/DOWN toets om de minutenaanduiding in te stellen. Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal het cijfer snel veranderen.



of



4. Druk op de ADJUST toets. De uuraanduiding zal in het display gaan knipperen. Drukken op de ADJUST toets zal het display schakelen tussen de aanduiding van de minuten en de uren.



5. Stel de uuraanduiding in met de UP/DOWN toets.



of



6. Druk op de RESET-TIME toets. De klok zal beginnen te lopen zodra op deze toets wordt gedrukt.



41


3. Druk op de UP/DOWN toets om de minutenaanduiding in te stellen. Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal het cijfer snel veranderen.



of



4. Druk op de ADJUST toets. De uuraanduiding zal in het display gaan knipperen. Drukken op de ADJUST toets zal het display schakelen tussen de aanduiding van de minuten en de uren.



5. Stel de uuraanduiding in met de UP/DOWN toets.



of



6. Druk op de RESET-TIME toets. De klok zal beginnen te lopen zodra op deze toets wordt gedrukt.



41