

Hoge luchttemperatuur

35 °C of hoger

1. Gebruik de choke niet.
2. Draai de gashendel een weinig open.
3. Start de motor.

Lage luchttemperatuur

10 °C of lager

1. Volg aanwijzingen 1 – 2 onder “Normale luchttemperatuur” op.
2. Indien de rpm van de motor op begint te komen, dient u de chokehendel te gebruiken om de motor snel stationair te laten draaien bij:
1.500–2.500 min⁻¹ (omw/min)
3. Laat de motor opwarmen tot hij gelijkmatig loopt en reageert op de gashendel terwijl de chokehendel (1) helemaal op OFF staat (B).

Hoge luchttemperatuur

35 °C of hoger

1. Gebruik de choke niet.
2. Draai de gashendel een weinig open.
3. Start de motor.

Lage luchttemperatuur

10 °C of lager

1. Volg aanwijzingen 1 – 2 onder “Normale luchttemperatuur” op.
2. Indien de rpm van de motor op begint te komen, dient u de chokehendel te gebruiken om de motor snel stationair te laten draaien bij:
1.500–2.500 min⁻¹ (omw/min)
3. Laat de motor opwarmen tot hij gelijkmatig loopt en reageert op de gashendel terwijl de chokehendel (1) helemaal op OFF staat (B).