

## **Commutateur du phare**

Le commutateur du phare (1) a trois positions: "ON" et "OFF".

ON : Phare, feu arrière et éclairage des compteurs seront allumés.

OFF : Phare, feu arrière et éclairage des compteurs, coupés.

**NOTE: Le phare ne fonctionne que lorsque le moteur tourne.**

## **Inverseur code-phare (U)**

Abaisser l'inverseur du phare (2) dans la position "Lo" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "Hi" pour le faisceau de route.

---

## **Scheinwerferschalter**

Der Scheinwerferschalter (1) hat drei Stellungen "ON" und "OFF".

ON: Scheinwerfer, Schlußleuchte und Anzeigelampen der Instrumente eingeschaltet.

OFF: Scheinwerfer, Schlußleuchte und Anzeigelampen der Instrumente ausgeschaltet.

**ZUR BEACHTUNG: Der Scheinwerfer funktioniert nur bei laufendem Motor.**

## **Scheinwerfer-Abblendschalter (U)**

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (2) auf "Lo" für Abblendlicht und auf "Hi" für Fernlicht.