

Remplacement des fusibles

La borte-fusibles (1) se trouve à l'arrière du couvercle latéral gauche. Les fusibles recommandés sont ceux de 7A (SA, U, D) [15A (G)].

Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique.

Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur le porte-fusibles et un jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungshalter (1) befindet sich hinter dem linken Seitendeckel. Wir empfehlen Verwendung der Sicherungen 7A (SA, U, D) [15A (G)].

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder sie Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungshalter vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.