

Commutateur du phare

Le commutateur du phare (1) a trois positions: "ON" et "OFF".

ON : Phare, feu arrière et éclairage des compteurs seront allumés.

OFF : Phare, feu arrière et éclairage des compteurs, coupés.

NOTE: Le phare ne fonctionne que lorsque le moteur tourne.

Inverseur code-phare (S, U)

Abaisser l'inverseur du phare (2) dans la position "Lo" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "Hi" pour le faisceau de route.

Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter (1) hat drei Stellungen "ON" und "OFF".

ON: Scheinwerfer, Schlußleuchte und Anzeigelampen der Instrumente eingeschaltet.

OFF: Scheinwerfer, Schlußleuchte und Anzeigelampen der Instrumente ausgeschaltet.

ZUR BEACHTUNG: Der Scheinwerfer funktioniert nur bei laufendem Motor.

Scheinwerfer-Abblendschalter (S, U)

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (2) auf "Lo" für Abblendlicht und auf "Hi" für Fernlicht.