



オドメーター(TOTAL) および
トリップメーター(TRIP A/B)
SEL ボタンを押してオドメーターとトリッ
プメーターを切り換え。

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**RESET** ボタンを押
し続け、0.0 km にリセットしてから
の走行距離

時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **SEL** ボタンと
RESET ボタンを同時に押し続ける。

- 3 **RESET** ボタンを押して、時を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みま
す。


- 4 **SEL** ボタンを押して、時を決定する。決定と同
時に分が点滅する。


- 5 **RESET** ボタンを押して、分を修正する。

- ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みま
す。



- 6 **SEL** ボタンを押して、分を決定すると設定が終
了する。

- ▶ メインスイッチを OFF にすることも設定
を確定できます。

約 30 秒間ボタンの操作がない場合、点滅が自
動的に終了し調整は無効になります。