

# メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。  
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識 .....	P. 27	スロットル .....	P. 53
主要部品の脱着方法 .....	P. 39	その他の調整 .....	P. 54
フロントシート .....	P. 39	ブレーキレバーの距離調整 .....	P. 54
リアシート .....	P. 40	フロントサスペンションの調整 .....	P. 55
右リアフェアリング .....	P. 41	リアサスペンションの調整 .....	P. 56
クリップ .....	P. 43		
バッテリー .....	P. 44		
エンジンオイル .....	P. 45		
冷却水 .....	P. 47		
ブレーキ .....	P. 48		
ドライブチェーン .....	P. 50		
クラッチ .....	P. 51		