

目次

各部の名称	4	ガソリンの補給	19
名部の説明と取扱い	6	正しい運転操作	20
メータ類	6	エンジンのかけかた	20
ランプ類	8	チェンジのしかた	22
メインスイッチ	10	走りかた	23
スタートボタン	11	ブレーキの使いかた	25
エンジンキルスイッチ	11	注意事項	26
ヘッドライト・ポジションランプ	12	運行前点検・定期点検	27
ウインカスイッチ	13	運行前点検	28
ヘルメットホルダ	14	前日の異状箇所の点検	29
ハンドルロック	15	ブレーキの点検	29
小物入れ・携帯工具	16	タイヤの点検	31
ブレーキペダルの高さ調整	16	エンジンオイル量の点検	33
リヤクッションの調整	17	燃料の量の点検	33
フューエルコック	18	灯火装置、方向指示器の点検	34