

## ■エンジンが始動しないとき

始動しないときは動かなくなつたときは、次の点を調べてください。

- ・ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- ・エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？

・エンジンキルスイッチはRUNになつていますか？OFFの状態になつたときは次のことを行なつてください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スタータボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. キルスイッチをRUNにして20ページの始動要領でエンジンをかけてください。

### 故障の修理

- ・販売店またはお近くのホンダサービスの各地区センターにお申しつけください。
- ・むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。