

Interruptor da luz do freio

Freio dianteiro

A luz do freio deve acender-se quando se aciona a alavanca do freio dianteiro. Se isso não ocorrer, dirija-se a uma concessionária HONDA para solucionar o problema.

Freio traseiro

O interruptor da luz do freio traseiro (1) deve ser regulado de modo que ao acionar o freio traseiro, a luz do freio seja acesa. A folga do freio traseiro (pág 62) deve ser ajustada antes da regulagem do interruptor. O procedimento para regular o interruptor da luz do freio traseiro é o seguinte:

1. Ligue o interruptor de ignição (posição ON);
2. Gire a porca de ajuste (2) para posicionar o interruptor de modo que a luz do freio acenda-se um pouco antes de se atingir o limite da folga do pedal do freio traseiro.

ATENÇÃO

Para ajustar o interruptor da luz do freio gire apenas a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.

