


## Göstergeler (Devam ediyor)

### ON/OFF Ayar Modu

#### 1 ECO modu ayarı:

ECO modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 ON/OFF ayar modunu seçiniz.  S. 36
- 2 “On” veya “OFF” simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 3 SET düğmesine basınız. ECO modu ayarlanır ve ekran vites büyütme modu ayarına geçer.
  - Devir saati segmenti rengi YEŞİLE veya AÇIK MAVİYE ayarlandığında ve ECO modu açık konumuna alındığında, kullanıcı ayar rengi otomatik olarak BEYAZA değişir.

#### 2 Vites büyütme modu ayarı:

Vites büyütme modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 “On” veya “OFF” simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. Vites büyütme modu ayarlanır.
  - Devir saati segmenti rengi SARIYA ayarlandığında ve vites büyütme modu açık konumuna alındığında, kullanıcı ayar rengi otomatik olarak BEYAZA değişir.
  - Vites büyütme modu açıldığında, ekran vites büyütme noktası ayarına geçer.
  - Vites büyütme modu kapatıldığında, ekran HISS göstergesi ayarına geçer.