

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 3 SET düğmesine basınız. Kullanıcı ayar modu rengi ayarlanır ve ekran açılış/kapanış ekranı ayarına geçer.

2 Açılış/kapanış ekranı ayarı:

STD veya SP açılış/kapanış ekranını ayarlayabilirsiniz.

- 1 "STD" veya "SP" simgesini seçmek için SEL düğmesine basınız.



- 2 SET düğmesine basınız. Açılış/kapanış ekranı ayarlanır.
- ▶ STD ayarlandığında, normal ekrana dönülür.
 - ▶ SP ayarlandığında, karşılaşma mesajı giriş moduna geçilir.

3 Karşılama mesajının girilmesi:

Karşılama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

- 1 İstedığınız harf görününceye kadar SEL düğmesine basınız.

- ▶ Alfabetik harfler, numaralar ve semboller girebilirsiniz. ➔ S. 45
- ▶ Harfi hızlı ileri almak için SEL düğmesine basınız.
- ▶ Harf girilen satırın numarası mesafe alanında görünür.

