

ニュートラル(N):

メインスイッチを ON にすると自動的に選択されます。

■メインスイッチを ON にしてもニュートラルにならない場合：

- メインスイッチを OFF にし、再度 ON にする
- それでもニュートラルが選択されない場合



- ▶ ギアがニュートラルに切換わるときに音がすることがありますが、異常ではありません。

■NとDの切換え可能な条件：

- 停止した状態でアイドルしている
- スロットルを完全に閉じている
 - ▶ スロットル操作中はNとDの切換えはできません。
- ホイールが静止している
 - ▶ ホイールが回転している状態では、NとDの切換えはできません。
- サイドスタンドが格納されている

アドバイス

クラッチの損傷を避けるため、長時間上り坂でスロットルを操作して停止状態を保たないでください。