

ブレーキ液の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. **フロント** リザーバタンク上面を水平にし、液面が点検窓の下限(LOWER)以上にあることを確認する。
3. **リア** シートを取り外す。▶P. 58
リザーバタンク上面を水平にし、液面が上限と下限の間にあることを確認する。

▶ 液面が下限以下の場合やブレーキレバーとブレーキペダルの遊びが大きいときは、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

