

イ	
イグニッションカットオフシステム.....	82
ウ	
運転するときの注意.....	5
エ	
エアクリナー.....	54
エンジン	
エンジンオーバーヒート.....	73
エンジンオイル.....	53, 61
エンジンオイルフィルキャップ.....	61
エンジンオイルレベル点検窓.....	61
エンジン始動.....	36, 37
エンジンストップスイッチ.....	32, 35, 81
エンジンナンバー.....	89
エンジンブレーキ.....	7
エンジンがかからないとき.....	72
オ	
オーバーヒート.....	73
お手入れ.....	83
オドメーター.....	21, 81

カ	
外気温計.....	20, 22
改造.....	12
各部の名称.....	14
ガソリン.....	10, 45
カラーラベル.....	50
キ	
ギアチェンジ.....	38, 40
ギアポジション表示.....	20, 23
ク	
クラッチ	
クラッチ液.....	54, 66
クラッチレバー.....	68
ケ	
警告灯	
ABS (アンチロックブレーキシステム)	
警告灯.....	29, 75
PGM-FI 警告灯.....	29, 74
TCS (トラクションコントロールシステム)	
OFF 警告灯.....	30