


エンジンオイルの点検



1. エンジンが冷えている場合は、3 ～ 5 分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2 ～ 3 分間待つ。
3. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立て、車を倒さないように垂直に起こす。
4. オイルレベルが点検窓の上限と下限の間にあることを確認する。