

5. Soak the element in clean gear oil (SAE 80 or 90) until saturated. Then squeeze it to remove the excess.
6. Install the air cleaner element, by reversing the removal procedure.

-
5. Empapar el elemento en aceite limpio de engranajes (SAE 80 o 90) hasta que quede saturado. Luego estrujarlo para quitar el exceso.
 6. Instalar el elemento del filtro de aire siguiendo el proceso de desmontaje pero a la inversa.