

# Instrumentos, controles y otras características

## Interruptor de encendido

Si deja el interruptor de encendido conectado con el motor parado, se descargará la batería.

No gire la llave mientras conduce.

## Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total vuelve a 0 cuando la lectura excede de 99999,9.

## Instrumentos, controles y otras características

### Bolsa para documentos

El manual del propietario, así como la información de registro y del seguro pueden guardarse en la bolsa de plástico para documentos situada en el reverso del asiento.