

## Embrague

### Comprobación del sistema de embrague

1. Afloje la contratuercas.
2. Gire el regulador del embrague una vuelta hacia la derecha; no lo gire excesivamente.
3. Gire lentamente el regulador hacia la izquierda hasta que sienta una ligera resistencia.  
A partir de esta posición, gire el regulador 1/8 de vuelta hacia la derecha y apriete la contratuercas.
4. Una vez finalizado el ajuste, haga una prueba conduciendo la motocicleta para asegurarse de que el embrague funciona correctamente.

El motor deberá ponerse en marcha fácilmente mediante el pedal de arranque sin que patine el embrague.

Al cambiar de velocidad, el funcionamiento del embrague debe ser suave y ligero, especialmente cuando se cambia a punto muerto.

