


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Κουμπι μίζας (1)

Το κουμπι της μίζας βρίσκεται δίπλα στο σκριπ γκαζιού.

Πατώντας το κουμπι της μίζας, η μίζα θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα. Ανατρέξτε στη σελίδα 51 σχετικά με τη διαδικασία εκκίνησης.

Όταν το πλάγιο στάντ είναι κατεβασμένο, η μίζα δεν λειτουργεί.



(1) Κουμπι μίζας